

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST Flächen-Lasur

30280



Použitie:

Flächen-Lasur je univerzálna lazúra s vysokým obsahom pevných častíc, pre rozmerovo nestabilné, obmedzene rozmerovo stabilné a rozmerovo stabilné drevené komponenty v interiéri a exteriéri.

Pre veľkoplošné použitie v interiéri sa odporúča AquaVision Flächen-Lasur (na báze vody).

Typické oblasti použitia:

Ucelený systém v jednej nádobe pre nové nátery a renovácie, napr. okná, dvere, drevené fasády, okenice, strešné podhľady (odašie).

Vlastnosti:

- ľahké spracovanie
- bez pásov, začiatku a konca ťahu (rovnomerný povrch)
- tixotropné a zabráňujúce kvapkaniu
- veľmi dobrá trvácnosť
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- dobrá UV-ochrana vďaka špeciálnym UV-absorbérom
- regulujúca vlhkosť
- blokovno odolná (nelepivá)
- bez aromatických uhľovodíkov (VdL-RL-01)
- bez obsahu biocídnych látok

Farebný odtieň:

Štandardné:

0901 bezfarebný	9110 biela
8931 jaseň	8930 dub svetlý
8921 borovica	8927 stará borovica
8925 dub	8919 teak
8924 orech	8922 mahagón
8923 palisander	9551 ebenové drevo

All-Color továrenské odtiene:

Ďalšie farebné odtiene a odtiene dreva sú dostupné

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Spotreba: 80 – 100 ml / m²

Skutočná spotreba závisí od daného objektu a je výrazne ovplyvnená faktormi ako je kvalita / stav povrchu a jeho nasiakavosť. Presné hodnoty spotreby sa dajú určiť vykonaním skúšobného náteru.

Lesk: saténový lesk

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Príprava podkladu:

Zošetnuté a zvetrané časti dreva obrúsiť do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odvodňovanie. Vlhkosť dreva by nemala prekročiť pri rozmerovo stálych komponentoch 13 +/- 2 % a pri rozmerovo nestálych komponentoch 18 %.

Čím suchší je podklad tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Na tropických drevinách sa môže doba schnutia predĺžiť v dôsledku látok obsiahnutých v dreve.

SÜDWEST Flächen-Lasur

V prípade potreby vymyť s prípravkom SÜDWEST Holz-Entgrauer a naniesť skúšobný náter. Nové hladké alebo ohobľované drevené povrchy obrúsiť a riadne vyčistiť. Vystupujúcu živicu a/alebo látku obsiahnuté v dreve odstrániť. Na nové drevené komponenty podľa možnosti naniesť zo všetkých strán základný aj medzivrstvový náter. V exteriéri sa odporúča, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty náchylné na plesne predošetriť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dbáť na technický list DIN 68800, časť 3 a BFS technický list 18.

Spracovanie:

Náter Flächen-Lasur je hneď aplikovateľný. Podľa podkladu 2-3 krát natrieť bez riedenia. Nespracovávať a neaplikovať pri teplote vzduchu a teplote objektu nižšej ako +5 °C a vyššej ako +30 °C. Pre veľmi savé drevo sa ako základný náter odporúča SÜDWEST Imprägnier-Lasur.

Interiér:

Flächen-Lasur neriediť ale natierať rovnomerne v tenkej vrstve. Pre veľkoplošné použitie v interiéroch sa odporúča SÜDWEST AquaVision Flächen-Lasur alebo SÜDWEST Wachs-Lasur (obidva produkty na báze vody).

Vysokotlakové striekanie:

Napr. so SATAjet 3000RP/SATAjet RP
Dýza: 2,0 / 2,5 mm
Tlak: 1,5 – 2,0 bar

Tlak a parametre dýzy pri iných striekacích strojoch dodržiavať podľa údajov uvedených od výrobcu. Ďalšie údaje ku alternatívnym SATA-striekacím prístrojom nájdete na www.suedwest.de (Service / Prospekt-Download)

Riedenie / čistenie náradia:

Spracovávať neriedené.
Náradie čistiť riedidlom na farby syntetických živíc.

Schnutie:

(pri +20 °C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

Povrch nelepiť prach:	cca 4 hodiny
Nelepivé:	cca 6 hodiny
Možné prepracovať:	cca 12 hodín

Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

Osobitné upozornenia

Nenanášať na vyhriate podklady vystavené priamemu slnečnému žiareniu a/alebo drevené podklady, ktoré by v priebehu 2-3 hodín po nanosení mohli byť ožiarené priamym slnkom.

Na vodorovných plochách aplikovať bez riedenia, avšak v tenkej vrstve, aby sa zabránilo popraskaniu a odlupovaniu v dôsledku vysokej hrúbky vrstvy.

Lazúry alkydových živíc na báze rozpúšťadiel majú charakteristický zápach typický pre materiál, ktorý môže byť badateľný aj po vyschnutí. Pri veľkoplošných aplikáciách v obytných priestoroch odporúčame preto aplikovať vodou riediteľné lazúry SÜDWEST, ktoré sa odporúčajú na aplikáciu v interiéri.

Biele a svetlé farebné odtiene majú tendenciu zožltnúť pri umelom alebo nedostatočnom prirodzenom osvetlení. Toto je typické pre produkt, a preto nie je dôvod na reklamáciu.

Na vodorovne natieraných plochách, a/alebo v málo vetraných suchých priestoroch je možnosť pomalšieho schnutia a odchýlky v stupni lesku. Je potrebné zabezpečiť dostatočné teplo a vetranie. Optimálne schnutie a vytvrdnutie celej vrstvy je možné zabezpečiť pri nanosení materiálu maximálne 100 µm na jeden náter. Vyššia hrúbka mokrej vrstvy tomuto bráni, napr. pri striekaní na vodorovné plochy, pretože to vedie ku značne pomalšiemu schnutiu.

0901 bezfarebný odtieň sa môže v exteriéri používať iba na zosvetlenie tmavých odtieňov do maximálnej hodnoty 10%.

Pri prvom nátere na drevo bohaté na obsiahnuté látky sa môže doba schnutia oneskoriť. Druhú vrstvu naniesť až po zaschnutí. Najlepšia odolnosť a trvácnosť sa dosahuje pri odtieňoch stredne tmavého dreva, pretože tu je optimálna ochrana pred UV žiarením a drevo sa príliš nezohrieva.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Flächen-Lasur“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov e (400 g/l), a týmto je VOC-konformný.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

alkydové živice (podľa farebného odtieňa anorganické a/alebo organické pigmenty), alifatické uhľovodíkové zmesi, glykoly, sušiacie činidlá, antioxidanty, odpeňovadlo, aditíva hraničných plôch, zmáčadlá, svetelné stabilizátory, amorfny oxid kremičitý

GISCODE: BSL20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávať mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávať mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

SÜDWEST Flächen-Lasur

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť.
Skladovať v chladnom, suchom, ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2019 / KM