

Strešné nátery

SÜDWEST Dach-Beschichtung

30660



Použitie:

Vysokoelastický jednozložkový povrchový náter určený na prekrytie trhlín, sanáciu a hydroizoláciu strešných plôch s dostatočným sklonom na odvádzanie vody (> 3 %).

Exteriér: polyetylénové fólie, mokré strešné fólie, vyslovene mokré strechy, tehlové podklady, bitúmenové strešné krytiny (neupravené pieskovaním alebo bridlicovým posypom), škridlové krytiny a bridlicové strechy (aj umelé bridlice).

Podklady:

Všetky typy bitúmenových hydroizolácií (pieskované alebo opláštené, okrem prizmatických šindľov a bitúmenových šindľov), Eternit vlnitá krytina alebo Berlínska vlna, betón, hliník, zinok, oceľ, tvrdé PVC, polyester vystužený sklenenými vláknami, nová izolácia z PUR peny a staré strešné nátery ako napr. Dach-Beschichtung.

Vlastnosti:

- jednozložkový vodou riediteľný
- vysoko elastický prekrytie trhlín
- tesniaci
- za studena pružný do -20°C
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolné voči poveternostným vplyvom
- odolné voči UV žiareniu
- pochôdzne, ale nie trvalo odolné voči neustálemu vstupu na povrch

Farebné odtiene: RAL 3009 hrdzavá červená
RAL 7016 antracitová šedá
RAL 7032 štrková šedá

Objem balenia: 5 l*, 15 l
* len RAL 7032

Spotreba: (vyhotovené nátery)

- bitúmenové hydroizolácie, betón a staré izolácie z PUR peny: 1,5 - 2,2 l/m² podľa podkladu
- Drsnosť: 2,3 - 2,8 l/m² so zapracovaním tkaniva
- zinok, tvrdý plast, polyester vystužený sklenenými vláknami (GFK), hliník, oceľ a nové izolácie z PUR peny: 1,2 - 1,5 l/m²
- opravné nátery (jednorázovo): cca. 0,8 l/m²

Stupeň lesku: saténový matný

Hustota: cca. 1,4 g/cm³ podľa farebného odtieňa

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať priľnavosť.

Príprava podkladu:

Staré strešné podklady:

Vyčistiť hĺbkovo do pórov parným čističom. Ak nie je k dispozícii, dôkladne vydrhnúť na mokro a umyť silným prúdom vody. Ak sú prítomné zvyšky rias, odporúčame použiť biocídny prípravok SÜDWEST Fungan®, ktorý je potrebné aplikovať podľa pokynov v technickom liste.

Bitúmenové hydroizolácie:

Bublíny väčšie ako 1,5 cm rozrezať do kríža a vyklopiť ich späť (ak sú vlhké, nechať uschnúť). Na všetky povrchy s bublinami naniesť výdatný nezriedený strešný náter, nechať mierne zaschnúť a zatlačením pevne prilepiť. Na celú strešnú plochu naniesť 20 % zriedený strešný náter.

SÜDWEST Dach-Beschichtung

Povrchy s veľkými trhlinami vyhladiť nanosením nezriedeného strešného náteru pomocou gumenej stierky. Na bitúmenové hydroizolácie je potrebné zapracovať celoplošne armováciu sieťku z tkaniny Arkoflex zapustenú do počiatočnej vrstvy náteru. Podľa účelu vhodným spôsobom sieťku nastrihať aby lícovala a upevniť niekoľkými farebnými škvrnami na strešnom podklade. Potom vyliat nezriedený strešný náter, stredovo cez sieťku a rovnomerne rozdeliť po všetkých stranách. Je potrebné sa uistiť, že pásy tkaniny sú položené tak, aby sa prekryvali plochou šírkou okraja približne 10 cm.

Eternit vlnitá krytina / Berlínska vlna:

Vyčistiť silným tlakom studenej vody, alebo parným čističom. Nechať vyschnúť 2-3 dni. Naniest' jedenkrát výdatne hĺbkovú penetráciu TiefenGrund LH a nechať schnúť aspoň 3 dni pri +20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Naniest' na celú strešnú plochu 20% zriedený základný náter s Dach-Beschichtung. Vytvorené trhliny sa môžu opraviť s Arkoflex-ťkaninou na prekrytie trhlín, ktorá sa zapracuje do prvého náteru.

Betón:

Odstrániť prítomné spekané vrstvy brúsením, pieskovaním, alebo otryskávaním za mokra. Naniest' jedenkrát výdatne penetráciu TiefenGrund LH a nechať vyschnúť aspoň 3 dni. Vytvorené trhliny sa môžu vylepšiť s Arkoflex-ťkaninou na prekrytie trhlín, ktorá sa zapracuje do prvého náteru.

Zinok, tvrdené PVC a polyester vystužený sklenenými vláknami:

Obrúsiť a vyčistiť podľa technického listu čističom a odmasťovačom zinku a plastov SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger.

Hliník:

Obrúsiť a vyčistiť podľa technického listu čističom a odmasťovačom medi a hliníka SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger.

Oceľ:

Odstrániť hrdzu, odmasťiť a odvápníť. Na lesklé oceľové podklady, alebo jednotlivé miesta s hrdzou naniest' 2x výdatný nezriedený náter so SÜDWEST All-Grund.

Všetky izolácie z PUR peny:

Vyčistiť parným čističom. Plochy, na ktorých je reflexný náter úplne, alebo čiastočne zvetraný najskôr omiešť oceľovou kefou s dlhými štetinami, aby sa odstránili zvetrané časti peny a uvoľnené časti náteru. Prelomenú penu vysekať a nanovo ju naniest'. Pri dostačujúcej hrúbke vrstvy peny sa môže použiť rotačný stroj na brúsenie podlahy. Na plochy s nedostatočnou hrúbkou penovej vrstvy sa musí opätovne naniest' pena. Naniest' jedenkrát 20% zriedený základný náter s Dach-Beschichtung.

Nové plochy s PUR penou:

Základný náter nie je potrebný. Na tieto podklady nanášať nátery až po 7 dňoch (po pôsobení slnečného žiarenia).

Staré intaktné strešné nátery:

Vyčistiť parným čističom. Základný náter nie je potrebný.

Nenosné strešné nátery:

Úplne odstrániť a podklady upraviť ako nové podklady.

Spracovanie:

Nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Pri striekaní ohľadom použitia vnútorného priemeru trysky a tlaku materiálu dodržiavať údaje od výrobcu.

Bitúmenové hydroizolácie, Eternit vlnité krytiny / Berlínska krytina, betón a staré izolácie z PUR peny:

Naniest' 2 – 3 krát nezriedený výdatný strešný náter. Hrúbka suchej vrstvy musí byť 1 mm. Minimálna spotreba činí najmenej 2 litre / m².

Zinok, tvrdené PVC, polyester vystužený sklenenými vláknami, hliník, oceľ a nové izolácie s penou:

Naniest' 2 krát nezriedený výdatný strešný náter. Hrúbka suchej vrstvy musí byť 1 mm. Minimálna spotreba činí najmenej 1,2 litra / m².

Staré intaktné strešné nátery:

Naniest' 1x nezriedený výdatný strešný náter.

Pri zapracovaní armovacej sieťky:

Minimálna spotreba činí najmenej 2,3 litra / m².

Všeobecné vysvetlivky ku všetkým podkladom:

Pri riziku vytvorenia mokrých miest je potrebné zapracovať v tejto oblasti (cca. 1 meter) cez toto miesto celoplošnú armováciu tkaninu. Všetky strešné plochy musia mať taký spád, aby bol možný plynulý odtok vody. Všetky práce spojené s nanášaním strešných náterov sa musia vykonávať pri napojeniach na stenu, strešné hrany a krycie lišty do výšky aspoň 15 cm. V otvoroch pre odtok vody a strešných vpustoch vykonávať náter podľa možnosti smerom dovnútra a pri napojeniach na strešné hrany nadol až ku odkvapu. Pri armovacích prácach je potrebné dbať na prelepenie okrajov a zakončenie pásov krytiny tak, aby sa prekryvali najmenej 5 cm. Armovacie tkanivo nesmie byť voľne uložené a musí sa prekryť minimálne 0,6 mm hrubým strešným náterom. Na dilatačné škáry použiť Arkoflex-ťkaninu na prekrytie zvláštnych trhlín. Treba dbať na to, aby stredové spevnenie prekrytia trhlín nebolo pevne prilepené na podklade, ale aby priliehalo voľne.

Pokyny ku armovacej tkanine:

„Arkoflex-ťkanina“:

1. U špecializovaných predajcov náterových hmôt
2. Kobau GmbH, 23617 Stockelsdorf, Tel. 0451/498380

SÜDWEST Dach-Beschichtung

Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať pri teplote pod + 6°C

Optimálna teplota pri spracovaní + 15°C do + 25°C

Riedenie / čistenie náradia:

Riediť čistou vodou (kvalita pitnej vody).

Pracovné nástroje po ukončení prác opláchnuť vo vode, umyť v mydlovom lúhu a opláchnuť.

Schnutie:

Pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu:

Pretierateľné:	po cca. 4 – 5 hodinách
Odolné voči dažďu:	po cca. 6 hodinách
Úplne suché:	po cca. 2 – 4 dňoch podľa teploty, vlhkosti vzduchu a hrúbky vrstvy
Pochôdzne:	po cca. 1 týždni pri opravných prácach na streche, alebo ak sa použije náter SÜDWEST Dach-Beschichtung ako terasová, alebo balkónová hydroizolácia

Osobitné upozornenia:

Na dosiahnutie požadovaných hrúbok suchých vrstiev nanosením čo možno najmenej náterov, sa náter SÜDWEST Dach-Beschichtung nesmie bežne nanášať, ale musí sa vydatne naplavením rozdeliť po povrchu. SÜDWEST Dach-Beschichtung sa nesmie spracovávať pri hrozíacom daždi, hmle, nebezpečenstve mrazu, pri relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá prekračuje 80% alebo teplotách pod + 6°C.

Na hotový náter vstupovať len krátkodobo topánkami s mäkkými podošvami. Na natreté plochy sa nesmú postaviť stoly, stoličky, hojdačky Hollywood a iné, pretože na daných miestach sa elastické nátery porušia a nebudú tesniť.

Pozor!

Strešný náter obsahuje biocídy na ochranu pred zariasením. Biocídy používať opatrne. Pred použitím si vždy všímať etiketu a informácie o produkte. Odpadové vody nepoužívať na plnenie rybníkov, alebo na zavlaženie rastlín. Odpadové vody priviesť priamo do kanalizácie.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Dachbeschichtung“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC kategórie produktov I (140 g/l), a týmto je VOC-konformný.

Nariadenie o biocídnych produktoch (528/2012):

Tento výrobok je „ošetrený výrobok“ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 čl. 58, odsek 3 (žiadny biocídny výrobok) a obsahuje nasledujúce biocídne účinné látky: Terbutryn, 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akrylátové disperzie, anorganické biele pigmenty (podľa farebného odtieňa anorganické a/alebo organické pigmenty), minerálne spojivá, voda, glykoly, alkoholový ester, odpeňovadlo, aditíva hraničných plôch, zmáčadlo, polyuretánový zahusťovač, ochranný film na báze terbutrynu, konzervačné látky ako ochrana pri skladovaní na báze: metyl- a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón.

GISCODE: BSW50

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: September / 2018 / CS