

Interiérové nátery, stierky a omietky

SÜDWEST KH-Innenputz MP

30820



Rozsah použitia:

Organická modelovacia omietka pre vysoko kvalitné omietkové povrchy stien a stropov v interiéroch.

Vlastnosti produktu:

- Univerzálne použitie
- Testované TÜV
- Odolné voči mechanickej záťaži
- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- Tónovateľné v SÜDWEST AquaMix systéme

Farebný odtieň: 9110 prírodná biela

All-Color odtiene: tónovateľné neobmedzene s malými výnimkami

Objem balenia: 25 kg

Spotreba: cca 1,5 – 4,0 kg/m² v závislosti od typu modelovania.

V závislosti od spracovania, podkladu a konzistencie môže viesť k inej spotrebe.

Hustota: Hustota 1,7 – 1,9 g/cm³

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé podklady:

Ošetriť penetračným náterom **SÜDWEST InnenGrund** a ďalej spracovať podľa príslušného podkladu.

Staré podklady:

Uvoľnené nátery ako aj nenosné staré nátery a vrstvy treba odstrániť a následne vyčistiť (mechanicky alebo vhodným odstraňovačom).

Omietka maltovej skupiny PG II + III:

Pevné, normálne nasiakavé podklady a hrubé porézne, pieskové, veľmi nasiakavé omietky ošetriť penetračným náterom **SÜDWEST InnenGrund** a naniesť základný náter **SÜDWEST StreichPutz**.

Sadrové a hotové omietky maltovej skupiny PG IV (nie pre maltovú skupinu IV d) + V:

Naniesť základným náterom **SÜDWEST StreichPutz**.

Sadrovláknité dosky:

Naniesť základným náterom **SÜDWEST StreichPutz**.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvozené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST KH-Innenputz MP

Sadrokartónové dosky:

Sadrokartónový povrch vrátane vybrúseného tmelenia natrieť základom SÜDWEST StreichPutz.

Pri prerážaní žltnutia treba naniesť dodatočný izolačný náter so SÜDWEST Isolierfarbe L.

Podľa údajov poskytnutých výrobcami sadrokartónových dosiek, môžu sadrokartónové povrchy, ktoré boli dlhšie vystavené svetlu spôsobiť sfarbenie a následne zmeny odtieňa krycej omietky a farebných náterov. Na posúdenie možného rizika zmien sa odporúča vykonať testovací náter na viacerých plochách, vrátane tmelených plôch.

Betón:

Treba odstrániť prípadné znečistenia od oleja, tuku a vosku. Poškodené miesta a dutiny zatrieť so SÜDWEST Rapid Spachtel. Natrieť základom SÜDWEST StreichPutz.

Pórobetón:

Natrieť penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund a vyhladiť do hladka. Potom naniesť základným náterom SÜDWEST StreichPutz.

Drevené, drevovláknité, drevotrieskové a preglejkové dosky:

Voskované dosky príslušne pripraviť. Natrieť základom SÜDWEST AquaVision All-Grund, následne so SÜDWEST StreichPutz..

Nosné nátery:

Natrieť základom SÜDWEST StreichPutz.

Staré vápenné nástreky a farebné minerálne nástreky a nátery:

Podľa možnosti mechanicky odstrániť a plochy vyčistiť od prachu. Natrieť základom SÜDWEST StreichPutz.

Glejoyé farebné nástreky:

Dôkladne zmyť a príslušne upraviť podľa podkladu.

Nepriľnavé tapety:

Odstrániť bezo zvyškov. Poumývať zvyšky lepidla a makulatúry. Medzery vyplniť hmotou SÜDWEST Profi-GF Spachtel a ďalej upraviť so SÜDWEST StreichPutz.

Plochy napadnuté plesňou:

Plesňový povlak treba odstrániť namokro (napr. vykartáčovať, alebo zoškrabať). Ďalšiu úpravu vykonať so SÜDWEST Fungan® alebo so SÜDWEST Schimmel-Fresser. Ďalej upraviť so základom SÜDWEST StreichPutz.

Plochy obsahujúce škvrny od nikotínu, vody, hrdze alebo mastnoty:

Plochy treba poumývať roztokom vody s pridaním domáceho odmasťovacieho prostriedku, nechať dobre vysušiť a vykartáčovať. Izolačný základný náter vykonať izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe L, podľa stavu natrieť druhýkrát nasledujúcou medzivrstvou SÜDWEST StreichPutz.

Uvádzané náterové konštrukcie a návrhy nezabavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti otestovať a posúdiť podklady. Treba dodržiavať technické návody k menovaným základným náterom a medzivrstvám.

Príprava materiálu:

Tónované materiály, špeciálne intenzívnejšie farebné odtiene je potrebné okrem homogenizácie farebného odtieňa pomocou vibračného zariadenia All-Color, vymiešať aj miešadlom na pastovitú omietku.

Spracovanie:

Omietku SÜDWEST KH-InnenPutz natiahnúť nerezovou lyžicou. Treba zachovať hrúbku vrstvy najmenej 2 mm. Na hrotoch je možná hrúbka do 8 mm (nie plošne). Môže sa štrukturovať filcovým (plsteným) kotúčom, kefou, hubkou atď.

SÜDWEST KH-InnenPutz MP možno spracovávať strojovo na jemnú omietku.

Teplota spracovania:

Spracovávať a nechať vysušiť pri teplote vzduchu a teplote objektu medzi +5°C a +30°C.

Schnutie:

Nové pretretie je možné po min. 24 hodinách pri teplote vzduchu a podkladu +20°C ako aj 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zaťažiteľnosť a úplne preschnutie je po 3 – 4 dňoch. Spravidla 1 mm hrubá vrstva sa suší 1 deň. Pri nižšej teplote a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa sušenie odpovedajúco spomaľuje.

Osobitné upozornenia:

Pri tónovaných omietkach treba základný náter (SÜDWEST StreichPutz) vybrať v príslušnom farebnom odtieni.

Potrebný (omietaný) základ sa vyžaduje najmenej so stupňom kvality Q2.

Je možné jedno tónovanie s bežne dostupnými tónovacími farbami. Prídavok tónovacích koncentrátov by nemal presiahnuť 1%. Pridaním pigmentových koncentrátov sa môžu preniesť malé množstvá rozpúšťadiel a/alebo zmäkčovadiel.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Polymérna disperzia, oxid titaničitý, silikátové plnivé, organické plnivé, voda, hydrofobizačné prostriedky, zahusťovadlá, dispergačné prostriedky, odpeňovadlo, detergenty, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze 1,2 benzisothiasolin-3-one (BIT).

GISCODE: BSW 20

Smernica EG 2004/42/EG:

Tento produkt nespadá pod smernicu VOC.

SÜDWEST KH-Innenputz MP

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchom, chladnom a nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Apríl / 2019 / PR

SÜDWEST KH-Innenputz MP



0672

**SÜDWEST LACKE + FARBEN GmbH & Co.
KG
Iggelheimer Str. 13
67459 Böhl-Iggelheim
14**

DOP-Nr:SW-11

EN 15824

**KH InnenPutz MP
Omietka s organickými pojivami**

Na steny, stropy, stĺpy, priečky v interiéroch

Reakcia látky pri požiari:	A2-s1, d0
Nasiakavosť vody	NPD
Priepustnosť vodnej pary	V2
Pevnosť väzby na betón	NPD
Tepelná vodivosť	NPD
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné substancie	NPD