

## Interiérové nátery, stierky a omietky

# SÜDWEST RenoSpachtel leicht

30995



### Rozsah použitia:

Univerzálna, organická, ľahká interiérová stierka na mnohostranné použitie. Na prepracovanie povrchov stien a stropov. Na vyplnenie a vyhladenie škár, trhlín atď.. Podľa EN 13963 pre stupeň kvality povrchu Q1-Q4 podľa DIN 18180.

Vynikajúce spracovateľské a aplikačné vlastnosti pre ručné spracovanie, veľmi vysoká stabilita.

**Farebný odtieň:** prírodný biely

**Balenie:** 15 kg

**Spotreba:** cca 1,15 kg / m<sup>2</sup> / 1 mm hrubá vrstva

**Hustota:** 1,15 g/cm<sup>3</sup>

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavať pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby brúsením, zváraním, opaľovaním atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

### Podklad:

Stierka je určená na všetky minerálne podklady ako omietka, kameň, betón, pórobetón, murivo, cement, atď. Aj organické podklady ako staré disperzné farby, saténovo lesklé latexové farby, omietky alebo sklo-vláknité tapety.

### Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé podklady treba vhodne pripraviť.

### Spracovanie:

Manuálne nerezovým hladidlom, murárskou lyžicou a pod.

### Všeobecne:

Aplikovať celoplošne v max. hrúbke vrstvy cca 5 mm. Následne treba stierku vyhladiť nerezovým náradím. Na obzvlášť hladké povrchy sa odporúča dodatočný pracovný krok jemného stierkovania.

Materiál je pripravený na okamžité spracovanie.

Čas otvorenosti je cca 20 minút, v závislosti od teploty podkladu a prostredia.

### Manuálne spracovanie:

Natiahnuť nerezovým hladidlom na hrúbku požadovanej vrstvy.

### Brúsne práce:

Natrieť penetračným náterom SÜDWEST InnenGrund, rovné vystierkované podklady sa môžu natierať interiérovými farbami SÜDWEST.

Pri tapetovaní treba dodržiavať smernice pre lepenie.

### Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať pri teplote pod +5 °C a nad +35 °C.

**GISCODE:**

BSW 20

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydania svoju platnosť.

# SÜDWEST RenoSpachtel leicht

**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania a schnutia farieb a lakov zabezpečiť dobré vetranie.

Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychovať prach.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nedovoliť, aby sa nezriedený produkt alebo jeho veľké množstvo dostal do podzemných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladovanie:**

Skladovať v suchom, chladnom a nemrznúcom prostredí.

**Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Marec / 2018 / PR