

Podlahové nátery

SÜDWEST Heizölstopp

30645



Použitie:

Špeciálny náter pre utesnenie a povrchovú úpravu zberných vaní na minerálne vykurovacie oleje a naftu (dostupné skúšobné osvedčenie). Vhodný ako odolný podlahový náter na minerálne podklady v interiéri a náter na steny v miestnostiach určených na inšpekciu motorových vozidiel, údržbu a iné.

Podklady:

Betón - poter - cementová omietka - staré nátery

Vlastnosti:

- monitorovaná kvalita, dostupné skúšobné osvedčenie
- elastické
- prekrytie trhlín
- odolné voči vykurovaciemu oleju, aj pri vlhkom teple
- enormná priľnavosť
- priepustné pre vodné pary
- odolné voči oderu
- ľahko sa čistí
- jednoduchá spracovateľnosť

Farebné odtiene: 7130 šedý
8300 červeno hnedý

Objem: 2,5 l, 5 l, 10l

Spotreba: 200 - 550 ml/m² na jeden náter pri nátere, ktorý má zabrániť preniknutiu oleja

Stupeň lesku: saténový matný

Aplikácia:

Stavebné predpoklady:

Konstruktívnymi opatreniami sa zabráni trhlinám vytvorených sadaním a zmrštením na obvodových stenách a dne zberných vaní a zberných priestorov (napr. ozubenie, armovanie, kotvenie a iné). Je potrebné zohľadniť „tlak tekutiny“. Dilatačné škáry v oblasti zberných vaní a priestorov sú neprípustné. Betónové, omietkové a poterové plochy musia byť nosné a stabilné, ako aj bez uvoľnených miest. Hrany, ktoré sa nachádzajú vo vnútri sa musia zaobliť. Omietky a poterové plochy musia pevne prilnúť na nosné stavebné časti, resp. obvodové steny a dno. Ich povrchy sa nesmú hladiť oceľovou murárskou lyžicou, ale rozotierať drevenou doskou. Dodatočné „pudrovanie“ cementom nie je prípustné. Nie sú prípustné trubkové priedchodky v oblasti pod maximálnou možnou hladinou kvapaliny v zberných priestoroch. Na murivo ako aj betónové plochy, ktoré nezodpovedajú vyššie uvedeným podmienkam treba naniesť príľnavú cementovú omietku. Betónové, omietkové a poterové plochy musia mať aspoň 28 dní a musia byť pred náterom suché.

Na kvalitu podkladov platia nasledujúce normy a smernice:

Betón: DIN 1045 (vydanie: júl 1988)

Omietka: DIN 18550 časť 1 tabuľka 1 –

Omietky maltovej skupiny P III (vydanie: január 1985)

Poter: DIN 18560 časť 3, ods. 5.3 tabuľka 1

Trieda pevnosti ZE 20 – v spojení s ods. 7.4 (vydanie: január 1985).

Treba zabrániť tomu, aby sa na opačnú stranu náteru dostala voda. Ak prenikne do stavby zo zadnej strany podzemná, presakujúca, alebo iná voda je potrebné toto miesto vhodne utesniť. V takomto prípade je platné: DIN 18195 časť 4 – Utesnenie stavby.

Utesnenie proti podlahovej vlhkosti:

Meranie a realizácia (vydanie: august 1983)

Až keď sú vyššie uvedené stavebné predpoklady známe, môže sa náter vykonať, pretože len vtedy sa splní účel.

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Heizölstopp

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Príprava podkladu:

Minerálne podklady:

Lesklé, slabo savé podklady, pokryté spekanými vrstvami, alebo usadeninami cementovej zmesi ošetriť vopred pieskovaním, brúsením, alebo chemicky 10 - 15%-nou kyselinou chlorovodíkovou a dôkladne premyť vodou.

Silne znečistené podklady:

Vyčistiť parným čističom.

Bežne znečistené podklady:

Omiest' oceľovou metlou, resp. vykefovať oceľovým kartáčom a povysávať. V prípade potreby vyčistiť na mokro bežným čistiacim prostriedkom a zotrieť dostatočným množstvom čistej vody (žiadne čistiace prostriedky s látkami na dodatočné oštiepenie, ako napr. vosk, silikón a iné). Pokiaľ je potrebné opraviť uvoľnené miesta výplňou, aplikujte omietkovú maltu (najmenej 30 % cementu).

Spracovanie:

Nanášať štetcom alebo valčekom.

Náterový systém:

Na dostačujúci náter sú potrebné aspoň 3 vrstvy. Nátery nanosené za sebou je potrebné vykonať z dôvodu zabránenia vynechaných miest striedavo do iného farebného odtieňa. Na zreteľné zviditeľnenie počtu nanosených vrstiev je potrebné nanášať druhý a ďalšie vrstvy náteru až k bočným stenám len tak vysoko, že na okraji ostane od predošlého náteru viditeľný pásik šírky asi 1 cm. Toto je dôležité pre dodatočné stavebno-úradné kontroly a schválenia a pre natierača v prípade renovácie.

Základný náter: zriedený pridaním vody v pomere 2:1

1. Krycí náter: nezriedený

2. Krycí náter: nezriedený

Teplota pri spracovaní:

Teplota pri spracovaní, okolitého vzduchu a podkladu musí dosahovať aspoň + 5°C.

Riedenie / čistenie nástrojov:

Riediť čistou vodou (kvalita pitnej vody).

Pracovné nástroje po ukončení prác opláchnuť vo vode, umyť v mydlovom lúhu a opláchnuť.

Schnutie:

Pri + 20°C / 70 % relatívnej vlhkosti vzduchu:

Pretierateľné:	po cca. 12 hodinách
Celkovo pochôdzne:	po cca. 24 hodinách
Plne zaťažiteľné pre montážne práce:	po 7 dňoch

Osobitné upozornenia:

Pred nanášaním náteru musí povrch posúdiť natierač.

Pri troch náteroch je potrebné celkové množstvo náteru najmenej v objeme 1.300 ml/m². Požadovaná celková hrúbka vrstiev je 480 µm.

Dodaný certifikát povrchovej úpravy o vykonaní náterov sa musí vyplniť a umiestniť pevne na dobre viditeľnom mieste nad hotovým náterom. Pri montážnych prácach sa musia porušené náterové plochy opraviť rovnakým spôsobom ako nenanesené podklady (systém náterov).

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Heizölstopp“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC kategórie produktov I (140 g/l), a týmto je VOC-konformný.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Disperzný náter; akrylátová disperzia, oxid titaničitý, anorganické pestré pigmenty, kalcit, talkum.

GISCODE: M-DF01

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchu, chlade a nemrznúcom prostredí.

Pri správnych skladovacích podmienkach použiteľné v uzatvorenom balení 24 mesiacov.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Jún / 2017 / CS